

● 에코쉬 친환경 물 안쓰는 소변기 청소 방법

1

밸브키를 이용하여 매직 밸브를 분리한다.

2

자몽블링(세정제)을 3~5회 분무한다.

3

흐르는 물에 세척한다.

4

소변기내 이물질 제거후 물로 세척한다.

5

물청소 후 부드러운 소재의 걸레로 닦아준다.

6

밸브키를 이용해서 매직 밸브를 조립한다.

7

자몽블링(세정제)을 2~3회 분무한다.

● 청소순서 및 주의사항

1. 밸브키를 이용하여 매직밸브를 분리한다.
(교체주기 약 6개월에 1회 / 사용환경에 따라 교체주기는 증감 할 수 있음)
2. 본체에 자몽블링(세정제)을 3~5회 골고루 분무한다.
3. 매직밸브를 흐르는 물에 세척한다.
4. 소변기내 오염된 이물질(껌,종이,체모,타액 등)은 제거후 물로 세척한다.(물청소 가능)
! 주의:청소용 락스,염산 등을 사용하면 제품에 손상이 오고 기능저하(표면탈색/착색/악취 발생 등)가 발생 할 수 있습니다.
! 주의:다른 종류(수세미,브러쉬등)의 도구를 사용하면 소변기의 발수 코팅제가 손상됩니다.
5. 제공한 타올 및 부드러운 타올만을 사용하여 물기를 제거한다.
6. 밸브키를 이용하여 매직밸브를 조립한다.
7. 자몽블링(세정제)을 2~3회 골고루 분무한다.
! 주의:세정제를 사용 후 타올로 제거하지 않습니다. 세정제가 자연적으로 흘러 소변기내의 세균 및 이물질을 제거하는 효과가 있습니다.